

SPHERO

Základní nastavení

Směr - Aim

Jednou z unikátních vlastností robotické koule Sphero je to, že se pohybují relativně vzhledem k uživateli. Díky tomu je mnohem jednodušší naprogramovat robota tak, aby se pohyboval tam kam chcete. **Vždy je ale nutné před každým spuštěním programu zkontrolovat jeho nastavení základního směru.** V jazyce Sphero se tomu říká AIM.



1

V aplikaci Sphero Edu připojte robotickou kouli a najděte tlačítko **Aim**. Najdete jej buď přímo u zápisu programu nebo v ovládacím panelu Drive.



2

Položte robotickou kouli na rovnou podložku. Na boční straně koule nyní svítí malé modré světlo. Pomocí ovladače v aplikaci Sphero Edu jej nastavte tak, aby svítilo směrem k vám.



3

Nyní je robotická koule nastavena tak, že pohyb ve směru 0° znamená vpřed, 90° vlevo, 180° vzad a 270° vpravo.

